

Parrot SKYCONTROLLER



QUICK START GUIDE

HURTIG START GUIDE

SNABBSTARTSGUIDE

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣ

HURTIGSTARTGUIDE

KRATKA NAVODILA

HIZI BAŞLATMA KILAVUZU

НАЧІННЯ РОБОТИ ПЕРШОГО ЛІТАННЯ ІНСТРУКЦІЯ

STRUČNÝ NÁVOD NA POUZITIE

ГОВОРЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

ПОКРОВОДСТВО ЗА БЪРЪЗ СТАРТ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of using the Parrot SkyController. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

The Parrot SkyController is aimed to remotely fly your Parrot Bebop Drone for outdoor use.

Charging the battery

1. Select the adapter corresponding to your country and connect it to the charger.

2. Connect the battery to the charger and then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

Installing the battery

1. Plug the battery to the cable located on the back of the Parrot SkyController (diagram 1).

1. Insert the battery into the appropriate compartment at the top of your Parrot SkyController.


Installing the strap

Before use, attach the strap to the Parrot SkyController (diagram 2). Parrot recommends you to wear the strap when using the Parrot SkyController.

Connecting the Parrot Bebop Drone

1. Switch the button located on the back of your Parrot Bebop Drone to the ON position.

2. Switch the button located on the right side of the Parrot SkyController to the ON position. A signal tone indicates that the Parrot Bebop Drone is connected to the Parrot SkyController and is ready



HURTIG START GUIDE

Denne guide giver dig mulighed for at komme hurtigt i gang med Parrot SkyController. Hvis du brug for mere udfyldende oplysninger, se vores videoer og ubrukten SkyController på vores hjemmeside www.parrot.com.

Parrot SkyController er beregnet til at fjernstyre Parrot Bebop Drone udendørs.

Oploading af batteri

1. Vælg den adapter, der svarer til dit land, og sæt den ind i transformeren.

2. Forbind batteriet med opladeren og sæt dernæst opladeren stik i en stikkontakt. Det tager omkring 1 time at lade batteriet op.

Isætning af batteri

1. Clips batteriet på den sidste bag på Parrot SkyController (diagram 1).

2. Sæt batteriet ind i det rum, der er forudsat til det bag på Parrot SkyController.

Montering af strop på Parrot SkyController

Før du bruger Parrot SkyController, skal stropen sættes på (skema 2). Parrot anbefaler at bære stropen, når du bruger SkyController.

Tilslutning af Parrot Bebop Drone

1. Tryk på knappen bag på Parrot Bebop Drone for at sætte den til ON position. A signal tone indikerer, at Parrot Bebop Drone er forbundet med Parrot SkyController.




2. Vent indtil din smartphone er forbundet med Wi-Fi-netværket til Parrot SkyController. Denne forbindelse er som regel repræsenteret ved et Wi-Fi-ikon på din smartphone skærm.

1. Tryk på knappen bag på Parrot Bebop Drone for at sætte den til ON position. A signal tone indikerer, at Parrot Bebop Drone er forbundet med Parrot SkyController.

2. Tryk på knappen på højre side af SkyController. Et bip angiver, at Parrot Bebop Drone er forbundet med Parrot SkyController.

3. Vælg netværket SkyController_XXXX.

4. Vent indtil din smartphone er forbundet med Wi-Fi-netværket til Parrot SkyController. Denne forbindelse er som regel repræsenteret ved et Wi-Fi-ikon på din smartphone skærm.








Sætt i batteriet
Anslut batteriet til batterikablet på baksiden av Parrot SkyController (figur 1).

2. Sætt i batteriet i batterifacket på baksiden av Parrot SkyController.

Fått remmen på Parrot SkyController
Før anvandning, fått remmen på Parrot SkyController (bild 2). Parrot rekommenderer at du utnyttår remmen når du använder SkyController.

Ansluta Parrot Bebop Drone
1. Trykk på knappen på baksiden av Parrot Bebop Drone for å sette på den.

2. Trykk på knappen på høger side av SkyController. En lydssignal anger att Parrot Bebop Drone är ansluten till Parrot SkyController. När smarttelefon är uppkopplad brukar Wi-Fi-symbolen visas på skärmen.



Asenna flypöhelin
Parrot SkyControlleria voi käyttää myös flypöhelimella tai taulutieltokoneella videon käyttööseen. Voit liittää taulutieltokoneella videokameran vaakaasuoran silte varustalle kannattimelle:

• alakanattimelle taulutieltokoneille,
• ylöskannattimelle flypöhelimelle,
• sovinnokannattimelle 7 tuuman taulutieltokoneille (toimitetaan mukana).
Kierrä alakanattimien irrotettava osa irti asennusta varten.

3. Kierrä alapöytä, joka sijaitsee Parrot SkyControllerin takakassassa voidaksesi kiinnittää flypöhelimen kannattimelle.



Kytkä flypöhelintä
Käytä flypöhelintä tai taulutieltokonetta ilmaisen FreFlight 3 -sovelluksen kanssa, joka on saatavissa App Store:sta*SM* tai Google Playsta*TM*.

1. Paina kättäisjää Skycontrollerin oikealla sivulla sen käynnistämiseksi.

2. Käynnitä flypöhelimestä vapaiden Wi-Fi-verkkojen luku. Parrot SkyControllerin Wi-Fi-verkkojen luku on:
Asetus> Wi-Fi,
Asetus> Wi-Fi,
Asetus> Langattomat toiminnot ja verkot > Wi-Fi.
Yhteydet ja verkot > Wi-Fi.

3. Valitse SkyController_XXXX-verkko.

4. Odota kunnes flypöhelimi on ottanut yhteyttä Parrot SkyControllerin Wi-Fi-verkkoon. Tämän jälkeen Parrot SkyControllerin Wi-Fi-merkki näkyy.



Asenna taulutieltava visiri
Asenna taulutieltava visiri, kun käytät Parrot SkyControlleria taulutieltokoneen avulla, jotta suojaat näytön heijastuksilta. Visiiri koostuu tuesta 7 tuuman taulutieltokoneella (A), alakaassa (B) ja ylöskaassa (C).

1. Jos käytät 7 tuuman taulutieltokonetta, laita taulutieltokone visiriin osaan A.

2. Taita visiriin osaa B.

3. Kiinnitä tukia (A) tai suoraan taulutieltokone osaan B elastisilla hihoilla.

4. Asenna visiri Parrot SkyControllerin etuosaan (kuva 3).

5. Taita akku (A) kiinnittäm taranahalla tarvittaessa visiriin osaan C.

Käytä Parrot SkyControlleria videolaesin kanssa
Käytä SkyControlleria myös käyttäessä FPV-videolaesin kanssa (First Person View) videon käyttööseen. Tätä varten on lasien johto on kytkettävä HDMI-pistokkeeseen, joka sijaitsee Parrot SkyControllerin oikealla sivulla. Jos se on tarpeen (jos akku on helikko), kytkeä lasit Parrot SkyControllerin USB-porttiin.

Ohjaaminen
Parrot SkyControllerin avulla voit liittää Parrot Bebop Dronen kamantakaa huomattavasti. Katso suoritustaskuykäyttö ohje www.parrot.com. Jotta Wi-Fi-yhteyden laatu olisi optimaalinen, varmista seuraavat seikat:

Montere den bøyellige solskjermen
Monter den bøyellige solskjermen når du brukar Parrot SkyController med et nettbrett for å beskytte skjermen mot lysrefleksjer. Solskjermen består av en stætte til 7" nettbrett (A), en nedre del (B) og en øvre del (C).
1. Hvis du brukar et 7" nettbrett, så sett nettbrettet inn i del A på solskjermen.
2. Fold ut del B av solskjermen.
3. Fest stættet (A) eller nettbrettet direkte til del B ved hjelp av strikkrne.
4. Monter solskjermen på framsiden av Parrot SkyController (figur 2).
5. Om nødvendig, fold ut og deretter fest del C av solskjermen til del B med boretåsen.

Bruke Parrot SkyController med videobiller
Parrot SkyController kan brukes med FPV-videobiller (First Person View) for å foreta et videoopptak. For å gjøre dette, koble bilrekablet til HDMI-kontakten som befinner seg på høyre side av Parrot SkyController. Om nødvendig (hvis batteriet er svakt), koble bilrekablet til USB-porten på Parrot SkyController.

Flynavigasjon
Bruken av Parrot SkyController gjør det mulig å øke rekkevidden til Parrot Bebop Drone betraktelig. Se mer om ytelse på www.parrot.com. For å sikre optimal kvalitet på Wi-Fi-bildene, slå sørg for å:

• Alltid tilkobling Parrot Bebop Drone i ditt direkte synfält.

• Rette antennen mot Parrot Bebop Drone.

Se videoen som finnes på nettstedet vårt www.parrot.com for å lære å fly Parrot Bebop Drone ved bruk av telefonen.

Montere den bøyellige solskjermen
Monter den bøyellige solskjermen når du brukar Parrot SkyController med et nettbrett for å beskytte skjermen mot lysrefleksjer. Solskjermen består av en stætte til 7" nettbrett (A), en nedre del (B) og en øvre del (C).
1. Hvis du brukar et 7" nettbrett, så sett nettbrettet inn i del A på solskjermen.
2. Fold ut del B av solskjermen.
3. Fest stættet (A) eller nettbrettet direkte til del B ved hjelp av strikkrne.
4. Monter solskjermen på framsiden av Parrot SkyController (figur 2).
5. Om nødvendig, fold ut og deretter fest del C av solskjermen til del B med boretåsen.




Bruke Parrot SkyController med videobiller
Parrot SkyController kan brukes med FPV-videobiller (First Person View) for å foreta et videoopptak. For å gjøre dette, koble bilrekablet til HDMI-kontakten som befinner seg på høyre side av Parrot SkyController. Om nødvendig (hvis batteriet er svakt), koble bilrekablet til USB-porten på Parrot SkyController.

Flynavigasjon
Bruken av Parrot SkyController gjør det mulig å øke rekkevidden til Parrot Bebop Drone betraktelig. Se mer om ytelse på www.parrot.com. For å sikre optimal kvalitet på Wi-Fi-bildene, slå sørg for å:

• Alltid tilkobling Parrot Bebop Drone i ditt direkte synfält.

• Rette antennen mot Parrot Bebop Drone.

Se videoen som finnes på nettstedet vårt www.parrot.com for å lære å fly Parrot Bebop Drone ved bruk av telefonen.



to fly.

Installing a smartphone

The Parrot SkyController can be used with a smartphone or tablet in order to have a video feedback.

1. Place your device horizontally on the appropriate support:

- on the upper compartment for smartphones;
- on the bottom compartment for tablets;
- on the adapting support for 7-inch tablets (supplied). Unscrew the removable part of the bottom compartment to install it.

2. Slide down the upper part of the support by pushing slightly.

3. Screw the bottom handwheel located on the back of the Parrot SkyController to lock your device on the support.

Connecting a smartphone or tablet
Use your smartphone or tablet with the FreeFlight 3 application available for free on the App Store*SM* or Google Play*TM*.

1. Switch the button located on the right side of the Parrot SkyController to the ON position.


2. Search for available Wi-Fi networks on your device:

• If you are using an iPhone® or an iPad®, go to Settings > Wi-Fi.

• If you are using an Android™ smartphone, go to Settings > Wireless and networks > Wi-Fi.

3. Select the SkyController_XXXX network.

4. Wait for your smartphone to connect to the Parrot SkyController.



Installation of a smartphone
Parrot SkyController kan brukes med en smartphone eller en tablet for at opnå en video-retur.

1. Læg din smartphone eller tablet vandret ned på den holder, der er forudsat til det:

• På øverste ramme til tabletter;

• På øverste ramme til smartphones;

• På tilpasningsholderen til 7 tommers tabletter (medfølger). Skru løs den øverste del af nederste ramme for at installere den.

2. Sænk holderens øverste del ved at trykke let på den.

3. Skru håndtaget foruden bag på Parrot SkyController ind for at fastholde din smartphone på holderen.

Tilslutning af en smartphone

Brug din smartphone eller tablet sammen med den gratis FreFlight 3 application, der kan fås på App Store*SM* eller på Google Play*TM*.

1. Tryk på kontakten på højre side af Parrot Skycontroller for at tænde den.

2. Start en søgning efter disponible Wi-Fi-netværk på din smartphone:

• Hvis du bruger en iPhone® eller en iPad®, vælg Indstillinger > Wi-Fi.

• Hvis du bruger en smartphone Android™, vælg Indstillinger > Tildles og netværk > Wi-Fi.

3. Vælg netværket SkyController_XXXX.

4. Vent indtil din smartphone er forbundet med Wi-Fi-netværket til Parrot SkyController. Denne forbindelse er som regel repræsenteret ved et Wi-Fi-ikon på din smartphone skærm.

