

Parrot SKYCONTROLLER



QUICK START GUIDE
HURTIG START GUIDE
SNABBSTARTSGUIDE
PIKA-ALOITUSOPAS
HURTIGSTARTGUIDE
KRATKA NAVODILA
HIZI BASLATMA KILAVUZU
NAVODI ZA BRZOPOLAZNE
SKROČICA INSTRUKCIJA
STRUČNÝ NÁVOD NA POUŽITIE
GYORSBEINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ
ПОКОВОДСТВО ЗА БЪРЗО СТАРТ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1
2
3

QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of using the Parrot SkyController. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

The Parrot SkyController is aimed to remotely fly your Parrot Bebop Drone for outdoor use.

Charging the battery

- Select the adapter corresponding to your country and connect it to the charger.
- Connect the battery to the charger and then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

Installing the battery

Plug the battery to the cable located on the back of the Parrot SkyController (diagram 2).

- Insert the battery into the appropriate compartment at the top of your Parrot SkyController.

Installing the strap

Before use, attach the strap to the Parrot SkyController (diagram 2). Parrot recommends you to wear the strap when using the Parrot SkyController.

Connecting the Parrot Bebop Drone

- Switch the button located on the back of your Parrot Bebop Drone to the ON position.
- Switch the button located on the right side of the Parrot SkyController to the ON position. A signal tone indicates that the Parrot Bebop Drone is connected to the Parrot SkyController and is ready to fly.

HURTIG START GUIDE

Denne guide giver dig mulighed for at komme hurtigt i gang med Parrot SkyController. Hvis du brug for mere udfyldende oplysninger, se vores videoer og rubrikken Support på our websted www.parrot.com.

Parrot SkyController er beregnet til at fjernstyre Parrot Bebop Drone udendørs.

Oploading af batteri

- Vælg den adapter, der svarer til dit land, og sæt den ind i transformeren.
- Forbind batteriet med opladeren og sæt dernæst opladeren stik i en stikkontakt. Det tager omkring 1 time at lade batteriet op.

Isætning af batteri

- Clips batteriet på det lodrette, der sidder bag på Parrot SkyController (skema 1).
- Sæt batteriet i den i det rum, der er forudsat til det bag på Parrot SkyController.

Montering af strop på Parrot SkyController

Før du bruger Parrot SkyController, skal stropen sættes på (skema 2). Parrot anbefaler at bære stropen, når du bruger SkyController.

Tilslutning af Parrot Bebop Drone

- Tryk på knappen bag på Parrot SkyController for at sætte den på ON position. A signal tone angiver, at Parrot Bebop Drone er forbundet med Parrot SkyController.
- Parrot Bebop Drone er klar til at blive styret.

SNABBSTARTSGUIDE

Med hjælp av den här guiden lär du dig snabbt att använda Parrot SkyController. Titta på våra filmer och läs rubriken Support på vår webbsida www.parrot.com för mer information.

Parrot SkyController är avsedd att fjärrstyra Parrot Bebop Drone utomhus.

Ladda batteriet

- Välj rätt adapter för ditt land och anslut den till transformatorn.
- Anslut batteriet till laddaren och koppla ladderns i laddaren i vägguttaget. Batteriets laddningstid är cirka en timma.

Sätta i batteriet

Anslut batteriet till batterikabeln på baksidan av Parrot SkyController (bild 1).

- Placera batteriet i batterifacket på baksidan av Parrot SkyController.
- Sätt i batteriet i rätt rum, der er forudsat til det bag på Parrot SkyController.

Fäst remmen på Parrot SkyController

För användning, fäst remmen på Parrot SkyController (bild 2). Parrot rekommenderar att du utnyttjar remmen när du använder SkyController.

Ansluta Parrot Bebop Drone

- Tryck på knappen på baksidan av Parrot Bebop Drone för att sätta på den.
- Tryck på knappen på höger sida av SkyController. En ljudsignal anger att Parrot Bebop Drone är ansluten till Parrot SkyController. När smarttelefon är redo att flygas.

PIKA-ALOITUSOPAS

Tämä opas auttaa ottamaan Parrot SkyControllerin käyttöön haltuun nopeasti. Jos kaipaat lisätietoja, katso meidän videotamme ja käy osassa Support www.parrot.com-sivustolla.

Parrot SkyController on tarkoitettu kauko-ohjaimaan Parrot Bebop Dronea ulkona.

Lataa akku

- Valitse maasi mukainen adapteri ja liitä se muuntajaan.
- Kiinnitä akku lauriin ja kytkie lauri verkkovirtaan. Akun latausmaksimi on 1 tunti.

Asenna akku

Kiinnitä akku kaapelein, joka sijaitsee Parrot SkyControllerin takakassassa (kuva 1).

- Se on muuakin Android™ -smarttelefoon, välj Installinger > Tällides and network > Wi-Fi.
- Se on muuakin Apple iPhone™ -smarttelefoon, välj Installinger > Tällides and network > Wi-Fi.

3. Vältt nätkverkket SkyController...XXXX.

4. Vänta tills smarttelefonen har anslutits till Wi-Fi-nätverket för Parrot SkyController. Denne forbindelse er som regel repræsenteret ved et Wi-Fi-logot vises på smarttelefonen skjærm.

5. Om nødvendig, fold ut og deretter fest del C av solskjermen til del B med boretissen.

6. Bruk Parrot SkyController med videobiller Parrot SkyController kan brukes med FPV-videobiller (First Person View) for å gjøre en videoopptak. For å gjøre dette, koble bilrekablene til HDMI-kontakten som befinner seg på høyre side av Parrot SkyController. Om nødvendig (hvis batteriet er svakt), koble bilrene til USB-porten på Parrot SkyController.

7. Flyvignasjon Bruken av Parrot SkyController gjør det mulig å øke rekkevidden til Parrot Bebop Drone. Prevenirte stornhet på www.parrot.com. For å sikre en optimal kvalitet på Wi-Fi-bildene, bruk Parrot Drone i ditt direkte synsfelt.

8. Rette antennen mot Parrot Bebop Drone. Se videoen som finnes på nettstedet vårt www.parrot.com for å lære å fly Parrot Bebop Drone ved bruk av telefonen običajno govajati logotiv Wi-Fi.

9. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico namestite zloživ štčnik za zaščito zaslona pred svetlobnimi odsevi. Štčnik je narjen iz nosilca za 7-palčne tablice (A), spodnjega dela (B) in zgornjega dela (C).

10. Če uporabljate 7-palčno tablico, jo vstavite v del A štčnika.

11. Razširite del B štčnika.

12. Prilistite nosilec (A) ozimno navedeno povrje tablice na del B v pomočjo elastičnih trakov.

13. Namestite štčnik na sredniji del naprave Parrot SkyController (slika 2).

14. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

15. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

16. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController preder posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

17. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

18. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

19. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

KRATKA NAVODILA

20. Namestitev baterije Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

21. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

22. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

23. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

24. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

25. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

26. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

27. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

28. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

29. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

30. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico namestite zloživ štčnik za zaščito zaslona pred svetlobnimi odsevi. Štčnik je narjen iz nosilca za 7-palčne tablice (A), spodnjega dela (B) in zgornjega dela (C).

31. Če uporabljate 7-palčno tablico, jo vstavite v del A štčnika.

32. Razširite del B štčnika.

33. Prilistite nosilec (A) ozimno navedeno povrje tablice na del B v pomočjo elastičnih trakov.

34. Namestite štčnik na sredniji del naprave Parrot SkyController (slika 2).

35. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

36. Bruk Parrot SkyController med videobiller Parrot SkyController kan brukes med FPV-videobiller (First Person View) for å gjøre dette, koble bilrekablene til HDMI-kontakten som befinner seg på høyre side av Parrot SkyController. Om nødvendig (hvis batteriet er svakt), koble bilrene til USB-porten på Parrot SkyController.

37. Flyvignasjon Bruken av Parrot SkyController gjør det mulig å øke rekkevidden til Parrot Bebop Drone. Prevenirte stornhet på www.parrot.com. For å sikre en optimal kvalitet på Wi-Fi-bildene, bruk Parrot Drone i ditt direkte synsfelt.

38. Rette antennen mot Parrot Bebop Drone. Se videoen som finnes på nettstedet vårt www.parrot.com for å lære å fly Parrot Bebop Drone ved bruk av telefonen običajno govajati logotiv Wi-Fi.

39. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico namestite zloživ štčnik za zaščito zaslona pred svetlobnimi odsevi. Štčnik je narjen iz nosilca za 7-palčne tablice (A), spodnjega dela (B) in zgornjega dela (C).

40. Če uporabljate 7-palčno tablico, jo vstavite v del A štčnika.

41. Razširite del B štčnika.

42. Prilistite nosilec (A) ozimno navedeno povrje tablice na del B v pomočjo elastičnih trakov.

43. Namestite štčnik na sredniji del naprave Parrot SkyController (slika 2).

44. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

45. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

46. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

47. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

48. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

49. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

50. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

51. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

52. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

53. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

54. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

55. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

56. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

57. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

58. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

59. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

60. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

61. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

62. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

63. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

64. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

65. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

66. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

67. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

68. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

69. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

70. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

71. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

72. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

73. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

74. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

75. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

76. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

77. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

78. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

79. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

80. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

81. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

82. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

83. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

84. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

85. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

86. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

87. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

88. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

89. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

90. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

91. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

92. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

93. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

94. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

95. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

96. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

97. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

98. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

99. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

100. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

101. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

102. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

103. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

104. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

105. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

106. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

107. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

108. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

109. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

110. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

111. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

112. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

113. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

114. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

115. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

116. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

117. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

118. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

119. Če se želite naučiti uporabljati napravo Parrot Bebop Drone, si ogledite videoposnetke, ki so na voljo na našem spletnem mestu www.parrot.com.

120. Namestitev zloživ štčnik Pri uporabi naprave Parrot SkyController s tablico uporabite z brezplačno aplikacijo FreeFlight 3, ki je na voljo na App Store/AM ali v storitvi Google Play™.

121. Prilistite stikalo na desni strani naprave SkyController, da jo vklopite.

122. Z njihim pritiskom spustite zgornji del nosilca.

123. Prilistite spodnje koleseca na hrbitni strani naprave Parrot SkyController, da prilistite pametni telefon na nosilec.

124. Po potrebi razširite, zatem pa odstranite del C vizirja in tablico.

125. Parrot SkyController uporabljajte z video očali FPV (First Person View), da bi dobili povratni video-posestek. V ta namen povežite kabel očal z vizirno HDMI na desni strani naprave Parrot SkyController. Po potrebi (nko stanje napajalnosti baterije) povežite očala z video stave Parrot SkyController.

126. Uporabljajte nam pametno pribor. Če v napravo Parrot SkyController bitveno posek ali prah, lahko pride do trajne okvare.

127. Naprave Parrot SkyController ne izpostavljajte dalji času dežju ali soncu.

128. Ne uporabljajte je v bližini tekočin.

