

ZÍSKEJTE APLIKACI

Připojte svůj náramek. Začněte žít lépe.

Navštivte up.jawbone.com

ZÍSKEJTE APLIKACI

Přejděte na up.jawbone.com



PŘIPOJTE SVŮJ NÁRAMEK

Postupujte podle pokynů, abyste spárovali svůj náramek a vytvořili si svůj profil.

BLAHOPŘEJEME! Začněte žít lépe.

Nová baterie CR2032
vydrží až 6 měsíců



OVLÁDÁNÍ

Funkce hodiny – 2x stiskněte, první dioda ukazuje hodinu, blikající dioda minuty. Dlouze přidržte pro přepínání mezi režimem den a noc.

PÉČE O NÁRAMEK UP MOVE

- Váš náramek je odolný vůči dešti, postříkání a potu, ale nikam ho prosím neponořujte. Před plaváním, koupáním ve vaně a potápěním v moři si náramek sundejte.
- K čištění náramku UP MOVE používejte pouze suchou tkaninu. K čištění svého UP MOVE nepoužívejte mokré čisticí prostředky.
- Nevystavujte svůj náramek UP MOVE příliš vysokým nebo příliš nízkým teplotám.
- Váš náramek UP MOVE nesmí přicházet do styku s ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškrábání a poškození.

- Nepokoušejte se svůj náramek UP MOVE opravovat, upravovat nebo rozebírat; neobsahuje žádné uživatelem opravitelné součásti a vedlo by to k zániku záruky.

ZDRAVOTNÍ PROHLÁŠENÍ

VAROVÁNÍ: UP MOVE SPOLEČNOSTI JAWBONE NENÍ LÉKAŘSKÝ PŘÍSTROJ. Náramek UP MOVE a s ním spojené aplikace by se neměly používat ke stanovení diagnózy, léčení nebo předcházení jakýmkoli nemocem nebo zdravotním stavům. Před provedením změny vašeho cvičení, spánku nebo výživy se vždy poraďte s kvalifikovaným zdravotníkem, protože to může způsobit vážné poškození zdraví nebo smrt.

LIKVIDACE VÝROBKU

Náramek UP MOVE, baterii a jeho obal likvidujte v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte baterii s běžným domovním odpadem.

REGULATORNÍ INFORMACE

Specifické informace o právních předpisech pro danou zemi najdete v aplikaci. V aplikaci UP App přejděte na Settings > Help > Regulatory Information (Nastavení > Návod > Regulační informace).

PRO VÍCE INFORMACÍ

Navštivte jawbone.com/support

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Telekomunikační funkce tohoto výrobku mohou být používány v zemích EU a EFTA. Produkty nesoucí označení CE jsou v souladu s jednou nebo několika z následujících měřnic EU, které lze uplatnit: Směrnice pro nízké napětí 2006/95/ES; Směrnice EMC 2004/108/ES; Směrnice R&TTE 1999/5/ES; Směrnice RoHS 2011/65/EU. Adresa Jawbone v EU: 11th Floor, Newcombe house, 45 Notting Hill Gate, London, W11 3LQ



Nějaké otázky? Podpora? Navštivte jawbone.com/support/UP

UP
by JAWBONE

